



NÁVOD NA INSTALACI A UŽÍVÁNÍ NÁDRŽE

INSTALACE NÁDRŽE:

Nádrž, která je určena pro dlouhodobější užívání, je třeba umístit a také napouštět na pevné ploše. V případě nezpevněné plochy doporučujeme upravit spodní terén pod nádrží dle níže uvedených instrukcí.

1. vytvoříme tzv. lůžko pro nádrž (dle přiloženého obrázku)
2. plocha podloží musí být minimálně o 50 cm větší po obvodu než je rozměr prázdné nádrže
3. do spodní částí lůžka nasypeme jemnou frakci šterku ve vrstvě min. 15 cm
4. na šterk vložíme cca. 10 cm vrstvu písku, na které bude nádrž uložena
5. podloží musí unést plně napuštěnou nádrž, aniž by došlo k jeho deformaci

NAPUŠTĚNÍ VAKU:

Plnění nádrže může být prováděno volným napouštěním prostřednictvím vrchního otvoru nebo čerpáním přes vypouštěcí ventil. **POZOR! Nádrž může být naplněna maximálně do výšky, která je uvedena na štítku nádrže.** Vrchní bezpečnostní ventil nesmí být blokován a v případě vytékání kapaliny z ventilu, musí být okamžitě zastaveno plnění nádrže. V případě, že je nádrž naplněná i přes zimu, musí být vypouštěcí ventil chráněn před mrazem. Při plnění nádrže, ale i po jeho napuštění, nesmí být nádrž v žádném případě vystavena vnějšímu tlaku.

POZOR! V PŘÍPADĚ PŘEPLNĚNÍ MŮŽE NÁDRŽ PRASKNOUT.

